

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	HONDA N-BOX N-BOX スラッシュ (JF1/JF2)
------	---

- ▲注意
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントグリル本体	1	③	アルミニネット	2
②	トラスボルト M5×15	5			

取付方法

1

①フロントグリル裏面

③アルミニネット

1. 図を参考にして、①フロントグリル裏面のダクト部のピンに③ネットを差し込み、ピンを折り曲げて固定してください。

ネットを内側に折込んでください。

ピンを折り曲げてネットを固定する

2

②トラスボルト

②トラスボルト

②トラスボルト

②トラスボルト

①フロントグリル本体

1. 純正のフロントグリルを車両から外してください。
2. ①フロントグリルを車両ボンネットに合わせてセットしてテープ等にて仮固定してください。
3. ①フロントグリルが落ちないように車両ボンネットを開けて、裏面より②トラスボルトにて①フロントグリルを固定してください。

▲注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。