

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	TOWN ACE 2008年3月～ LITE ACE 型式：S402M/S403M
------	----------------------------------------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアウイング本体	1	④	両面テープ	2
②	トラスビス M5×15	2	⑤	プライマー	1
③	平ワッシャー M5	2	⑥	ホールキャップ	1

取付方法

1

①リアウイング裏面

※エア抜き穴

※粘着力の弱いテープで貼る

型紙を作成する(2枚)
10mm 6mm 20mm 120mm

④両面テープを貼る前にプライマーを塗布して乾燥させる(約10分程度)

- ①リアウイングを車両に仮セットして取付位置の確認をして、外してください。
- 図を参考にして、①リアウイング裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①リアウイング裏面の④両面テープ貼り付け部に⑤プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- プライマーが乾燥したら①リアウイング裏面に④両面テープを貼ってください。
- 図を参考にして、取付穴位置の位置転写用の型紙を作製して、①リアウイング裏面の穴位置に型紙の穴を合わせて粘着力の弱いテープにて車両前方方向に出るように貼ってください。

2

※型紙を押さえながら①リアウイングを外す

右側も同様に貼る

※粘着力の強いテープで貼る

型紙

- 図を参考にして、①リアウイングを位置を確認しながら車両にセットし、型紙を粘着力の強いテープにて、車両リアゲートにしっかりと貼り付けてください。
- 型紙がリアゲートから剥がれないように、しっかりと押さえながら、①リアウイングを車両から外してください。

3

※穴位置がずれないように型紙をまっすぐに貼る

右側も同様に貼る

ドリル 6.0mm

●リアゲート表面まで貫通させる ※左側のみ

注意

●リアゲート右側の穴開け位置の内側に配線が通っていますので、傷つけないように十分に注意して作業してください。

10mm ドリル
ストッパー

リアゲートを穴開けの際、貫通を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください(右側のみ)

1. 図を参考にして、型紙に位置がずれないように穴位置の近くにしっかりと貼ってください。
2. 図を参考にして、型紙の穴位置にドリル(6.0mm)にて穴開けしてください。
■右側は下図を参照してストッパーを作製して穴開けし、□左側は、ストッパーを付けずに裏面のパネルまで貫通させてください

4

1. 図を参考にして、車両リアゲート内側の右上のゴムブーツを外して、表面に穴開けした取付穴を確認してください。
2. 図を参考にして、車両リアゲート内側の左上の貫通穴の位置に作業用のサービスホールとして、直径30mmの穴をホルソー等にて開けてください。表面のパネルにキズ付かないように注意してください。
3. 穴開けしたサービスホールから、表面に開けた取付穴を確認してください。
4. 表面、裏面に開けた穴位置を切り等をきれいに清掃し、穴位置をタッチアップしてください。

【リアゲート内側左上】

ドリルホルソー25mm

表面穴から貫通させた穴位置に内側パネルのみ25mmの穴を開ける

30mm

注意

●リアゲート表側のパネルに傷つけないように十分に注意して作業してください。

【リアゲート内側右上】

リアゲート側のゴムブーツを外す

5

①リアウイング

◆④両面テープ離型紙 ※引き抜くように剥がす

⑥ホールキャップ

③平ワッシャー

②トラスビス

1. 図を参考にして、①リアウイング裏面に貼った④両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
2. 図を参考にして、①リアウイングを再度、取付位置を確認して車両にセットしてください。
3. 図を参考にして、①リアウイングを押さえて車両リアゲートを開けて、内側穴位置から②トラスボルト、③平ワッシャーにて仮固定してリアゲートを閉じてください。
4. もう一度、取付位置を確認して、④両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
アドバイス
●両面テープ離型紙は、②トラスボルトを本締めする前に全て剥がしてください。先に締め付けると、両面テープの離型紙が剥がせなくなることがあります。
5. 車両リアゲートを開けて、仮固定していた②トラスボルトを締め過ぎに注意して確実に固定してください。
6. リアゲート右側の穴にゴムブーツを戻し、左側の穴に⑥ホールキャップを取付けてください。

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。